



Köszönjük, hogy a TEXECOM-ot választotta

Felhasználói útmutató

PREMIER

88, 168 és 640 központokhoz

3. kiadás

1. Bevezetés

Bevezető

A riasztórendszer felhasználói egyedi 4, 5 vagy 6 számjegyű kódot kapnak. A felhasználók ezekkel a kódokkal élesíthetik és kapcsolhatják ki a rendszert. Egyes kódokkal további opciók is elérhetők, mint például a rendszer tesztelése, zónák kizárása.

A kezelőegységet általában a ki- belépési pontok (bejárati ajtó, garázsajtó) közelében helyezik el. A kezelőegység szerepe a rendszer vezérlése. A legtöbb felhasználói kód a rendszer minden kezelőegységén használható. A HELYI típusú felhasználói kód csak a saját területéhez rendelt kezelőegységeknél használható.

Segélykérő gombok

Vészhelyzet esetén, ezekkel a gombokkal azonnali segélykérést indíthatunk. A két gombot két másodpercig egyszerre nyomva kell tartani.



A segélykérő gombokat minden kezelőegységen külön kell engedélyezni.

A pánik riasztás programozható hangos vagy csendes üzemmódba is.

A pánik riasztás programozható azonnali vagy késleltetett üzemmódba is.

Funkció	Gomb
Pánik riasztás (PA)	1 & 3 _{def}
Kézi tűzjelzés	4 _{ghi} & 6 _{mno}
Orvosi segélykérés	7 _{pqrs} & 9 _{wxyz}

Gyors élesítő gombok

A „Gyors élesítő” gombok segítségével úgy élesíthetjük a rendszert, hogy nem kell felhasználói kódot használni.



A „Gyors élesítő” gomb csak azon a kezelőegységen használható, ahol azt programozáskor engedélyezték.

TELJES élesítéshez, nyomja meg a **Area** gombot.

RÉSZ élesítéshez, nyomja meg a **1**, **2_{abc}** vagy a **3_{def}**, majd a **Stay** gombot.

Kezelőegység lezárás (billentyűzár)

A kezelőegységen található gombokat a nemkívánatos használat ellen lehet zárolni.



A segélykérő gombok **NEM működnek**, ha a kezelőegység zárolt.

Billentyűzár bekapcsolása, nyomja le a **Yes** és a **No** gombot egyszerre.

Billentyűzár kikapcsolása, nyomja le a **Yes** és a **No** gombot egyszerre.

LED kijelzők

5db LED kijelző mutatja a rendszer állapotát.

LED	Állapot	Állapot
Power	Világít	230VAC hálózati feszültség rendben
	Villog	230VAC hálózati feszültség hiba, a rendszer akkumulátorról működik
Service	Világít	Szerviz szükséges, hívja a telepítő céget
	Ki	Normál üzemmód
Ready	Világít	Minden zóna nyugalomban van, a rendszer üzemkész
	Ki	Egy vagy több zóna aktív
	Villog	Kényszer élesíthető zóna aktív
Armed	Világít	A rendszer élesítve (a kijelző programozható más visszajelzésre is)
	Ki	A rendszer kikapcsolva (a kijelző programozható más visszajelzésre is)
Bypass	Világít	Egy vagy több zóna kiiktatva
	Ki	Nincs kiiktatott zóna

Zóna hiba élesítés közben

Mielőtt élesíti a rendszert ellenőrizze, hogy minden zóna nyugalmi állapotban legyen (minden ajtó és ablak legyen zárva.) és a Ready LED visszajelző világítson.

Amennyiben az élesítés alatt valamelyik zóna aktív (pl.: ajtó vagy ablak nyitva maradt) a belső hangjelzők váltakozó hangjelzést adnak (hiba hang) és a kijelzőn láthatja a nyitott zónákat.

A váltakozó hangjelzés elhallgat és a kilépési hangjelzés hallható, ha minden zóna nyugodt. Ha szükséges a nyitott zóna kiiktatható (lásd a 9. oldalon).



NOTE

Amennyiben a zóna nem kerül nyugalmi állapotba (az ablak zárva, de nyitottnak jelzi) feltételezhetően meghibásodott, azonnal vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel.

Élesítési hiba

Ha az élesítési alatt nyitott zóna van, akkor az élesítési folyamat leáll, a belső hangjelző aktív (csak a belső hangjelző szól) és a kültéri hang- fényjelző jelzőfénye villog.



NOTE

Az élesítési hibát törölni kell, a zónát ami a hibát okozta ellenőrizze mielőtt a rendszert ismét élesítené (lásd a 6. oldalon, élesítési hiba törlése).

A „Ready” (üzemkész) LED kijelző

A „Ready” LED kijelző segít megelőzni az élesítési hibát, a kijelző állapotának magyarázatát a fenti táblázatban találja.

2. A rendszer használata

TELJES élesítés

A rendszer akkor mondható teljes élesítettnek ha minden zóna élesített (nincs kiiktatva).



NOTE

A telepítője programozhatta úgy az Ön rendszerét, hogy csak az **Area** gombot kell megnyomnia az élesítéshez, ebben az esetben nem kell beírnia a felhasználói kódját.

1. Győződjön meg arról, hogy minden zóna nyugalomban van (minden ajtó, ablak, stb. zárva) és a „Ready” LED kijelző világít

2. Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?)

3. Nyomja meg a **Yes gombot az élesítéshez**

A kilépési hangjelzést fogja hallani

4. Hagyja el a helyiséget

Miután a rendszer élesedett a kilépési hangjelzés elhallgat

RÉSZ (otthoni) élesítés

A rendszert akkor mondjuk RÉSZ élesítettnek, amikor EGY VAGY TÖBB zóna el van hagyva az élesítés idejére (kiiktatva) pl.: hálószoba.



NOTE

A rendszer csak akkor **Rész élesített** amikor a zónák „Rész Élesítési” folyamattal lettek kiiktatva (manuális zónakiiktatás (lásd a 9.oldalon) **NEM Rész élesítés**).

Az LCD kijelző felső sora programozható a Rész élesítés szövegének megfelelően.

A telepítője programozhatta úgy az Ön rendszerét részélesítéshez, hogy csak az **1**, **2_{abc}** vagy **3_{def}** majd a **Stay** gombot kell megnyomnia, ebben az esetben nem kell beírnia a felhasználói kódját.

1. Győződjön meg arról, hogy minden zóna nyugalomban van (minden ajtó, ablak, stb. zárva) és a „Ready” LED kijelző világít

2. Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?)

3. Nyomja meg a **Stay gombot**

4. Az **1 - **3_{def}** gombok segítségével válassza ki a kívánt Rész élesítést**

5. Nyomja meg a **Yes gombot a normál vagy a **Chime** gombot a csendes élesítéshez**

A kilépési hangjelzést fogja hallani (ha nem a csendes módot választotta)

6. Hagyja el azokat a helyiségeket amelyek élesednek

Miután a rendszer élesedett a kilépési hangjelzés (ha hangos volt) elhallgat

Területek ÉLESÍTÉSE

Ha a rendszer területekre van felosztva, pl.: Terület 1 = ház, Terület 2 = garázs, Terület 3 = fészter stb. Akkor ezeket a területeket külön lehet kezelni, **Teljes** vagy **Rész** élesítés lehetséges, a felhasználói igényeknek megfelelően.



A területek kiválasztásához használja az **1** - **8_{tuv}** gombokat (a **↕** gombbal is kiválaszthatja a területeket, majd nyomja meg a **Area** vagy a **No** gombot).

Csak létező területet lehet kiválasztani. (A 'Csillag' a kiválasztható területet, a 'Pont' mutatja a nem kiválasztható területet).

A **0_l** gomb megnyomásával kiválaszthatja vagy törölheti az összes terület, az **Area** gombbal válthat az első 8 és a második 8 terület között.

1. Győződjön meg arról, hogy minden zóna nyugalomban van (minden ajtó, ablak, stb. zárva) és a „Ready” LED kijelző világít

2. Írja be a felhasználói kódját **?** **?** **?** **?**

3. Nyomja meg a **Area gombot**

4. Az **1 - **8_{tuv}** gombokkal válassza ki a szükséges területet**

5. Nyomja meg a **Yes vagy a **Chime** gombot a terület Teljes élesítéséhez**

Vagy

5. Nyomja meg a **Stay 1, **2_{abc}** vagy **3_{def}** majd **Yes** vagy **Chime** gombot a terület Rész élesítéséhez**

A kilépési hangjelzést fogja hallani (ha nem a csendes módot választotta)

6. Hagyja el azokat a helyiségeket amelyek élesednek

Miután a rendszer élesedett a kilépési hangjelzés (ha hangos volt) elhallgat

A rendszer KIKAPCSOLÁSA

A belépési időzítés két szakaszból áll, a belépési időből és a második belépési időből. Ha a belépési idő letelt, belső riasztási folyamat és a második belépési idő indul el. Ha a második belépési idő is letelt, akkor a külső hang- és fényjelzők is riasztási állapotba kerülnek (minden belső és külső hangjelző aktív).



Amennyiben a második belépési késleltetési idő nullára van programozva, akkor a külső hangjelzők a belépési késleltetés letelte után riasztási állapotba kerülnek.

1. Nyissa meg a kijelölt belépési pontot (bejárati ajtó, garázs ajtó, stb.)

A belépési hangjelzést hallja

2. Írja be a felhasználói kódját **?** **?** **?** **?**

A belépési hangjelzés elhallgat

A rendszer KIKAPCSOLÁSA élesített terület megsértése nélkül

1. Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?)
2. Nyomja meg a (Yes) gombot

Az élesítés MEGSZAKÍTÁSA

Amennyiben már egyszer megkezdődött az élesítési folyamat, és vissza kell menjen a védett területre, akkor az élesítést meg kell szakítani.

1. Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?)
2. Nyomja meg a (Yes) gombot

A kilépési hangjelzés elhallgat.

Élesítési hiba TÖRLÉSE

Amikor a rendszer megpróbálja élesíteni a nyitott zónákat, a belső hangjelzők megszólalnak és a kültéri hang- fényjelzők villognak. A részleteket a 3. oldalon találja (zónahiba élesítés közben).



Ha nem volt jelen a hiba keletkezésekor vagy nem törölte a hibát, akkor a kültéri hang- fényjelző folyamatos hang- és fényjelzést fog adni.

1. Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?)

A belső és a külső hangjelzők elhallgatnak, a külső fényjelzés megmarad, a zóna száma ami a hibát okozta a kezelőegység kijelzőjén látható.


2. Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?) és nyomja meg a (Reset) gombot

Riasztás jelzés NÉMÍTÁSA

Amikor a rendszer riasztásban van, akkor a beltéri hangjelző és a kültéri hang- fényjelző az előre beállított ideig fog riasztási jelzést adni.



Ha nem volt jelen a riasztás bekövetkeztekor, a beltéri hangjelző és a kültéri hangjelző az előre beállított idő után elhallgat, de a kültéri fényjelzés megmarad.

A riasztást okozó zóna a kezelőegység kijelzőjén megjelenik, a () gombbal lehet a kijelzést lassítani és manuálisan léptetni a kijelzett eseményeket.

1. Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?)

A beltéri hangjelző és a kültéri hangjelző elhallgat és a riasztást okozó zóna a kezelőegység kijelzőjén megjelenik.

A riasztás jelzést törölni kell.

FIGYELMEZTETÉSEK (rendszer hibák) kijelzése

Ha némította a riasztást vagy kikapcsolta a rendszert riasztás után, akkor a riasztott zóna száma látható a kezelőegység kijelzőjén. Ha több zóna riasztott, akkor a kijelzőn a feliratok egymás után fognak megjelenni.

Ha meggyőződött a riasztás okáról, törölje a jelzést 'Riasztás utáni törlés'-ben leírtak szerint.

Rendszer figyelmeztetések

Ha a rendszer hibát jelez, vagy nem lett törölve a riasztási esemény, a kezelőegység kijelzője a '**FIGYELMEZTETES**' feliratot fogja mutatni.

Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?)

Minden riasztási és hibajelzés kijelzésre kerül. Ha több hiba vagy riasztási jelzés történt, akkor a kijelzőn a feliratok egymás után fognak megjelenni.

Ha meggyőződött a hiba okáról, törölje a jelzést 'Riasztás utáni törlés'-ben leírtak szerint.



Néhány esetben pontosan tudnia kell a hiba vagy a riasztás okát ahhoz, hogy a törlést végre tudja hajtani.

Riasztás utáni TÖRLÉS

Ha a kijelző a 'FIGYELMEZTETES' szöveget mutatja, az alábbi menüpontok segítségével ellenőrizze a rendszert, majd törölje a jelzést.

FELHASZNÁLÓI törlés

Először a riasztás jelzést némítja (lásd a 6. oldal), majd a riasztást törölni kell.



Ha a rendszer MÉRNÖKI törlésre van programozva, akkor nyomja meg a **Reset** gombot, a kijelző nem fog normál módba visszatérni. Ha MÉRNÖKI törlésre van programozva a részleteket alább találja.

Ha a rendszer ANTI-KÓD törlésre van programozva, a részleteket alább találja.

1. Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?)

2. Nyomja meg a **Reset** gombot

A kültéri hang- fényjelző elhallgat, a kezelőegység csipog és a kijelző normál állásba kerül.

MÉRNÖKI törlés

Ha a rendszer úgy van programozva, hogy a riasztás jelzés után MÉRNÖKI TÖRLÉS KELL, akkor az Ön felhasználói kódjával csak némítani tudja a riasztást (lásd a 6. oldalon).



A rendszert nem lehet addig élesíteni amíg nincs törölve mérnöki kóddal.

1. A telepítő telefonszámát a kijelzőn láthatja (ha programozták) vagy ennek az útmutatónak az utolsó oldalán találja.

ANTI-KÓD törlés

Ha a rendszer úgy van programozva, hogy a riasztás jelzés után ANTI-KÓD TÖRLÉS KELL, akkor az Ön felhasználói kódjával csak némítani tudja a riasztást (lásd a 6. oldalon).



A rendszert nem lehet addig élesíteni amíg nincs törölve.

1. Írja be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?)

2. Nyomja meg a **Reset** gombot

A kijelzőn egy számsorozatot lát például: 4281.

3. A telepítő telefonszámát a kijelzőn láthatja (ha programozták) vagy ennek az útmutatónak az utolsó oldalán találja. Hívja fel és generáltasson egy ANTI-KÓDOT a törléshez.

Ön kap egy 4 számjegyű Anti-Kódot, például: 5624.

4. Írja be a kezelőegységen a kapott kódot (?) (?) (?) (?)

5. Nyomja meg a **Yes** gombot

Ha az Anti-Kód helyes, a kezelőegység csipogással jelzi, majd a kijelző visszatér normál állásba.

Zónák KIIKTATÁSA

Lehetőség van a zónák kizárására például ha egy zóna meghibásodott. Ez a funkció csak azoknál a zónáknál alkalmazható amelyek 'kiiktathatóak'.



Ha a zóna kiiktatható akkor a zónaszám jobb oldalán egy csillag jelzi ezt.

A 'csillag' a zónaszám bal oldalán azt jelzi, hogy ki van választva a zóna kiiktatásra.

Minden kiiktatott zóna automatikusan helyreáll az élesített rendszer kikapcsolásakor, amennyiben ezt másképp nem programozták.

Manuálisan is visszaállíthatja a zónát egyszerűen az **(Bypass)** gomb ismételt megnyomásával.

1. Írja be a felhasználói kódját **(?) (?) (?) (?)** és nyomja meg a **(Bypass)** gombot

2. Írja be a zóna számát **(?) (?) (?)** pl.:012

3. Nyomja meg a **(Bypass)** gombot a zóna kiiktatásához

Ismételje meg a többi zónánál is ha szükséges.

4. Nyomja meg a **(Menu)** gombot ha végzett

Folytassa a rendszer élesítését a megszokott módon.

AJTÓCSENGŐ ki- és bekapcsolása

A rendszer beállítható, hogy bizonyos zónák aktiválásakor (megnyitásakor) a kezelőegység ajtócsengő hangot adjon. Használható például a bejárati ajtó megnyitásának jelzésére.



Az ajtócsengő hangjelzés csak a kezelőegységeken hallható. Csak azok a zónák adnak hangjelzést, amik erre ki vannak választva (lásd Mester kezelési útmutató).

Amennyiben van ajtócsengő opcióval ellátott zóna, úgy a kezelőegységen manuálisan kapcsolhatja ki és be ezt a funkciót.



A rendszer úgy is programozható, hogy automatikusan kapcsolja be és ki az ajtócsengőt bizonyos feltételeknek megfelelően. Például meghatározott időben be- és kikapcsol vagy nyitva a bal oldali ajtó, stb.

Amennyiben nincs ajtócsengőnek programozott zóna, hiába kapcsolja be az opciót nem fog semmi történni.

Ajtócsengő bekapcsolás	Ajtócsengő kikapcsolás
1. Nyomja meg a (Chime) gombot	1. Nyomja meg a (Chime) gombot
Ajtócsengő hangot ad a kezelő.	Hibahangot ad a kezelő.

Saját kód MEGVÁLTOZTATÁSA

Azok a felhasználók akik rendelkeznek ezzel az opcióval megváltoztathatják a saját felhasználói kódjukat. A kód 4, 5 vagy 6 számjegyű lehet.



Csak azok a felhasználót tudják a saját kódjukat megváltoztatni, melyek rendelkeznek ezzel a hozzáférési opcióval.

Mielőtt megváltoztatná a kódját, jegyezze meg vagy írja fel és helyezze azt biztonságos helyre. Ha elfelejtette a kódot, a telepítőnek kell újraprogramoznia azt.

1. Írja be a változtatni kívánt felhasználói kódot (?) (?) (?) (?)
 2. Nyomja meg a (Menu) gombot
 3. Nyomja meg a (Yes) gombot
 4. Nyomja meg a (2_{abc}) gombot
 5. Nyomja meg a (Yes) gombot
 6. Írja be az új 4, 5 vagy 6 számjegyű felhasználói kódot (?) (?) (?) (?)
 7. Nyomja meg a (Yes) gombot az új kód mentéséhez
 8. Nyomja meg a (Reset) gombot a menüből való kilépéshez
- A kijelző visszatér normál állásba

3. Összefoglaló táblázat

Működési mód	Leírás	Művelet
Teljes élesítés	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a YES gombot	(?) (?) (?) (?) (Yes) vagy (Chime)
Rész (otthoni) élesítés	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a STAY gombot Válassza ki a részélesítési módot Nyomja meg a YES gombot	(?) (?) (?) (?) (Stay) (1), (2 ^{abc}) vagy (3 ^{def}) (Yes) vagy (Chime)
Területek élesítése	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg az AREA gombot Válassza ki a területet az 1 – 8 gombokkal Nyomja meg a YES gombot	(?) (?) (?) (?) (Area) (1) - (8 ^{tuv}) (Yes) vagy (Chime)
A rendszer kikapcsolása	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a YES gombot	(?) (?) (?) (?) (Yes)
Az élesítés megszakítása	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a YES gombot	(?) (?) (?) (?) (Yes)
Élesítési hiba törlése	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a RESET gombot	(?) (?) (?) (?) (Reset)
Riasztás jelzés némítása	Írja be a felhasználói kódját	(?) (?) (?) (?)
Riasztás utáni törlés	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a RESET gombot	(?) (?) (?) (?) (Reset)
MÉRNÖKI törlés	Vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel	
ANTI-KÓD törlés	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a RESET gombot Vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel 4 számjegyet lát a kijelzőn, ezt diktálja be Írja be a 4 számjegyet amit kapott Nyomja meg a YES gombot	(?) (?) (?) (?) (Reset) <hr/> Kvota: ???? (?) (?) (?) (?) (Yes)
Zónák kiiktatása	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a BYPASS gombot Írja be a zóna számát A BYPASS gombbal válthat az állapotán ki/be Nyomja meg a MENU gombot a kilépéshez Nyomja meg a YES gombot az élesítéshez	(?) (?) (?) (?) (Bypass) (?) (?) (?) ... (Bypass) (Menu) (Yes)
Ajtócsengő be- és kikapcsolása	Nyomja meg a CHIME gombot: BE Nyomja meg a CHIME gombot ismét: KI	(Chime) (Chime)
Saját kód megváltoztatása	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a MENU majd a YES gombot Nyomja meg a 2-es majd a YES gombot Írja be az új 4, 5 vagy 6 számjegyű kódot Nyomja meg a YES gombot a mentéshez Nyomja meg a RESET gombot	(?) (?) (?) (?) (Menu) (Yes) (2 ^{abc}) (Yes) (?) (?) (?) (?) (Yes) (Reset)

Telepítő cég adatai

Telepítő személy:

Telepítő cég:

Márton Bt.

Cím:

1239 Budapest, Ecetfa u. 29.

Telefonszám:

+36-20-439-4060

Telepítés dátuma:

Szerviz napló

Dátum	Rövid leírás	Név

Telefonszámok

24 órás szervíz
+36-20-439-4060

Anti-kód törlés

Központ panel

Részletek	
Típus	Premier 88 <input type="checkbox"/> Premier 168 <input type="checkbox"/> Premier 640 <input type="checkbox"/>
Elhelyezés	